





БЕЗДРОТОВІ СИСТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
PRESENT POINT
WP-PP-01 / WP-PP-04 / WP-PP-09
(СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ)




Для підключення до базового блоку PRESENT POINT

- MAC (за допомогою бездротового лаунчера WP-PP-USB)
 - Ноутбуки Windows (за допомогою бездротового лаунчера WP-PP-USB)
1. Під'єднайте кабель HDMI або VGA до пристрою та системи відображення (проектор або ТВ-панель).
 2. Під'єднайте роз'єм живлення та включіть блок живлення в розетку.
 3. Підключіть бездротовий лаунчер **WP-PP-USB** до свого комп'ютера або ноутбука:
 - відкрийте папку «Мій комп'ютер»




- відкрийте папку «ESHOW»
- ініціалізуйте бездротовий лаунчер **WP-PP-USB** (подвійний клік мишкою)



- в правому нижньому куті Вашого екрану з'явиться віконце ініціалізації бездротового лаунчера **WP-PP-USB**
- після ініціалізації бездротового лаунчера **WP-PP-USB** в віконці з'явиться напис «Connection open»
- натискайте бездротовий лаунчер **WP-PP-USB** та працюйте на великому екрані
- для відключення від великого екрану натисніть ще раз на бездротовий лаунчер **WP-PP-USB**


Для підключення до базового блоку PRESENT POINT

- пристроїв iOS та MAC (за допомогою Airplay)
 1. Під'єднайте кабель HDMI або VGA до пристрою та системи відображення (проектор або ТВ-панель).
 2. Під'єднайте роз'єм живлення та включіть блок живлення в розетку.
 3. Підключіться до базового блоку по WiFi:
 - знайдіть в WiFi мережах пристрій та підключіться до нього



Пароль: 12345678

4. Відкрийте Control Center та застосуйте іконку «Повтор екрану»




5. Працюйте на великому екрані

Для підключення до базового блоку PRESENT POINT

- пристрої Android (за допомогою програми Eshow)
 1. Під'єднайте кабель HDMI або VGA до пристрою та системи відображення (проектор або ТВ-панель).
 2. Під'єднайте роз'єм живлення та включіть блок живлення в розетку.
 3. Скачайте та встановіть програму Eshow на своєму смартфоні




4. Або за посиланням:
https://presentpoint.com.ua/ua/page/software/android_eshow.html
5. Підключіться до базового блоку по WiFi:
 - знайдіть в WiFi мережах пристрій та підключіться до нього



Пароль: 12345678


6. Відкрийте програму Eshow на своєму смартфоні



- Торкніться іконки "Media", Ви можете поділитися медіа контентом (аудіо або відео).
 - Торкніться іконки " Single View ", Ви можете ділитися лише своїм контентом.
7. Працюйте на великому екрані


Для підключення до базового блоку PRESENT POINT

- Ноутбуки Windows (за допомогою віртуального лаунчера «ESHOW»)
4. Під'єднайте кабель HDMI або VGA до пристрою та системи відображення (проектор або ТВ-панель).
 5. Під'єднайте роз'єм живлення та включіть блок живлення в розетку.
 6. Встановіть на свій комп'ютер програму віртуального лаунчера «ESHOW». Програма доступна за посиланням:
https://presentpoint.com.ua/ua/page/software/virtual_launcher_eshow.html
 7. Підключіться до базового блоку по WiFi:
 - знайдіть в WiFi мережах пристрій та підключіться до нього
 -




Пароль: 12345678


8. Запустіть програму віртуального лаунчера «ESHOW»




9. Підключитися до пристрою.



10. Працюйте на великому екрані, натиснувши на іконку



11. Для відключення від великого екрану натисніть на іконку



12. Якщо пристрій інтегровано у вашу LAN-мережу, то підключитись до нього також можливо за допомогою віртуального лаунчера «ESHOW» ввівши IP-адресу пристрою.



Інтеграція PRESENT POINT в LAN-мережу

Інтеграція в LAN-мережу дає можливість підключати ваші смартфони або планшети через Wi-Fi точку доступу локальної мережі та не втрачати доступ до інтернету або внутрішніх корпоративних ресурсів.

Контактні дані

Компанія-виробник: IBEST OÜ (Kadaka tee 113a, 12915 Tallinn, Estonia)

Офіційний представник: ТОВ «Айті Бізнес Солюшн»:

Юридична адреса: Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова,12, тел. +38-044-597-10-90

Фактична адреса: Україна, 03164, м. Київ, вул. Бучанська 25/28, тел. +38-044-597-10-90

Офіційний сервісний центр: ТОВ «Айті Бізнес Солюшн», що знаходиться за адресою: Україна, 03164, м. Київ, вул. Бучанська 25/28, тел. +38-044-597-10-90